



SK

## Návod na LED zrkadlá

### Ako pripraviť zrkadlo na montáž?

**1.** Položte zrkadlo na stabilnú a rovnú plochu. **2.** Očistite, odmastite a osušte povrch zrkadla na miestach, kde budete lepiť závesy. **3.** Odstráňte ochrannú fóliu z kovových závesov. **4.** Prilepte závesy na suchý a odmastený povrch zrkadla. **5. Pozor: Plná pevnosť lepidla závesov sa dosiahne po 24 hodinách. Počkajte 24 hodín, než zrkadlo zavesíte na svoje miesto.** **6.** Zmerajte vzdialenosť medzi stredmi už nalepených závesov. **7.** Na stene označte zmeranú vzdialenosť a na označených miestach vyvrtajte otvory a vložte rozperné kolíky. **8.** Háčiky priskrutkujte skrutkami, ktoré sú súčasťou sady. **9.** Pripojte napájacie káble k transformátoru. **10.** Zavesťte zrkadlo, opatrne ho nasúvajte zhora. Hotovo!

## Návod na zrkadlá so základom alebo potlačou

### Ako pripraviť zrkadlo na montáž?

**1.** Položte zrkadlo do požadovanej polohy (na výšku alebo na šírku) na stabilnú a rovnú plochu. **2.** Očistite, odmastite a osušte povrch zrkadla na miestach, kde budete lepiť závesy. **3.** Odstráňte ochrannú fóliu z kovových závesov. **4.** Prilepte závesy na suchý a odmastený povrch, pričom zachovajte rovnomerný odstup (približne 6 cm) od okraja zrkadla. **5. Pozor: Plná pevnosť lepidla závesov sa dosiahne po 24 hodinách. Počkajte 24 hodín, než zrkadlo zavesíte na svoje miesto.** **6.** Odstráňte ochrannú fóliu z penových distančných podložiek. **7.** Prilepte distančné podložky na suchý a odmastený povrch zrkadla, pričom zachovajte rovnomerný odstup (približne 6 cm) od okraja zrkadla. **8.** Zmerajte vzdialenosť medzi stredmi už nalepených závesov. **9.** Na stene označte zmeranú vzdialenosť a na označených miestach vyvrtajte otvory a vložte rozperné kolíky. **10.** Háčiky priskrutkujte skrutkami, ktoré sú súčasťou sady. **11.** Zavesťte zrkadlo, opatrne ho nasúvajte zhora. Hotovo!

## Návod na zrkadlá s MDF rámom

### Ako pripraviť zrkadlo na montáž?

**1.** Položte zrkadlo do požadovanej polohy (na výšku alebo na šírku) na stabilnú a rovnú plochu. **2.** Očistite, odmastite a osušte povrch zrkadla na miestach, kde budete lepiť závesy. **3.** Odstráňte ochrannú fóliu z kovových závesov. **4.** Prilepte závesy na suchý a odmastený povrch, pričom zachovajte rovnomerný odstup (približne 6 cm) od okraja rámu. **5. Pozor: Plná pevnosť lepidla závesov sa dosiahne po 24 hodinách. Počkajte 24 hodín, než zrkadlo zavesíte na svoje miesto.** **6.** Zmerajte vzdialenosť medzi stredmi už nalepených závesov. **7.** Na stene označte zmeranú vzdialenosť a na označených miestach vyvrtajte otvory a vložte rozperné kolíky. **8.** Háčiky priskrutkujte skrutkami, ktoré sú súčasťou sady. **9.** Zavesťte zrkadlo, opatrne ho nasúvajte zhora. Hotovo!

**DÔLEŽITÉ!** Vždy vypnite prúd v obvode pred začatím inštalačných prác.

**Bezpečnostné opatrenia:** Je potrebné prijať špeciálne opatrenia na bezpečnú likvidáciu tohto produktu. Uchovávajte produkt mimo dosahu detí a zvierat, aby sa zabránilo hryzeniu alebo prehltnutiu. Nerozoberajte ani neupravujte tento produkt. Nedotýkajte sa vnútorných častí vystavených v dôsledku pádu alebo inej nehody. Chráňte pred vodou a vlhkosťou. Nedotýkajte sa mokrymi rukami. Nedodržanie týchto bezpečnostných opatrení môže viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo iným zraneniam.

