



SK

Vyhotovenie

Kuchynský panel je vyrobený z odolného tvrdeného skla typu Float s hrúbkou 4 mm, ktoré je odolné voči poškodeniu a vlhkosti. Ekologická potlač chránená fóliou zaisťuje intenzívne farby a odolnosť voči UV žiareniu. Leštené hrany zvyšujú bezpečnosť a hladký povrch uľahčuje čistenie. V balení sú montážne pásky a lepidlo na jednoduchú inštaláciu.

Inštalačný návod

1. Vyčistite a odmastite povrch, na ktorý budete panel inštalovať.
2. Naneste montážne lepidlo bodovo do stredu každej pásky. Dvojstranné pásky na zadnej strane panelu slúžia ako ochrana – neodstraňujte z nich ochrannú fóliu.
3. Priložte panel k stene a rovnomerne ho pritlačte.
4. Nechajte zaschnúť podľa pokynov výrobcu lepidla.

Údržba a čistenie

Panel kuchynský čistite mäkkou vlhkou handričkou alebo hubkou s jemným čistiacim prostriedkom. Vyhnite sa abrazívnym prostriedkom, ostrým nástrojom a agresívnym chemikáliám, ktoré môžu poškodiť sklenený povrch alebo potlač. Pravidelné utieranie pomôže zachovať estetický vzhľad a dlhú životnosť. Pri použití plynového sporáka sa odporúča minimálny odstup 20 cm od horákov, aby plamene nepoškodili grafickú vrstvu.

DÔLEŽITÉ! Dodržiavajte bezpečnostné opatrenia pri používaní tohto produktu.

Produkt je vyrobený z tvrdeného skla – manipulujte s ním opatrne, aby ste predišli rozbitiu alebo poškodeniu. Nevystavujte panel silným nárazom ani intenzívnym vibráciám, ktoré môžu oslabiť jeho štruktúru. V prípade prasklín alebo úlomkov okamžite prestaňte produkt používať a bezpečne ho zlikvidujte. Uchovávajte mimo dosahu detí – pri páde alebo poškodení panelu hrozí riziko poranenia. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k poškodeniu produktu alebo zraneniu.

